


# Sincronización de la hora para terminales ZK.

El proceso de actualización de la hora en los terminales ZK es muy sencillo bastando con:

1. Abrir el programa ZkNetCom (menú de Inicio -> Programas).
2. Comprobar que la hora del ordenador es correcta.
3. Hacer click sobre el texto "Sincronización de terminales" que aparece en la imagen inferior encuadrado en color rojo.



Si tiene algún problema con el proceso contacte con [info@bitnova.es](mailto:info@bitnova.es) o llame al 902 041 551.